

imc DONGLE(USB ドングルキー) ライセンスバージョンアップ手順書

Rev.A

imc DONGLE をご利用の際は、下記の点にご注意ください。


- ・ imc DONGLE 内のデータの移動・削除は決して行わないでください。
- ・ imc DONGLE のフォーマットは決して行わないでください。

＊上記操作を行うと、imc DONGLE の機能が損なわれる恐れがあります。
安全のため USB メモリーとして使用しないことを推奨いたします。

- ・ imc DONGLE を PC から取り外す際は、必ず USB 本体（黒い部分）をお持ちください。



- ・ imc DONGLE のカバー（銀色の部分）を持って引き抜かないでください。



 **東陽テクニカ** | TOYO Corporation.

〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6

TEL:03-3279-0771 FAX: 03-3245-0645

mail:imc@toyo.co.jp

～PC の移管・Windows OS の初期化などを行う場合～

注意

PC を初期化する前に、
その PC にアクティベートされているライセンスを
必ずディアクティベートして下さい。

一度アクティベートされたライセンスは、ディアクティベートしない限り、別の PC でアクティベートできません。PC が初期化されデータが消えてしまうと、その PC にアクティベートしていたライセンスのディアクティベートを行えません。そのため、移管などで PC の初期化を行う際は、事前に必ず、初期化する前に PC にアクティベートされている imc 社ソフトウェアのライセンスをディアクティベートして下さい。

imc DONGLE にアクティベートされているライセンスについてはディアクティベートする必要はありません。

本マニュアルは、USB ドングルキー内のライセンスのバージョンアップ手順に関して記述しています。

imc 社ソフトウェアを使用するためには、ソフトウェアのインストールの他に、ライセンスのアクティベート(ソフトウェアを使用するためのライセンス取得手続き)を行う必要があります。

ライセンスのアクティベートを行うためには、imc License Manager を使用します。imc License Manager は、imc FAMOS ソフトウェアのインストール時に自動的にインストールが行われます。


imc License Manager を開始するためには Windows スタートメニューから”すべてのプログラム”→”imc”→”imc License Manager”を選択してください。

ライセンスのバージョンアップを行うためには、**インターネット接続が必要**です。USB ドングルキーをインターネット接続可能な PC に挿して、imc License Manager を実行して下さい。


1. ソフトウェアライセンスのバージョンアップ手順

1.1 Via Internet

- ① ソフトウェアのインストール後、PC の USB ポートに USB ドングルキーを接続します。
- ② "imc License Manager"を起動します。
- ③ [Activation > Via Internet]とクリックします。



- ④ Page1(7)では、[Next]をクリックします。



- ⑤ Page2(7)では、お名前、会社名、e-mail の”contact data”を入力します。
”contact data”入力後、[Next]をクリックします。

imc LICENSE Manager

Help Info

Internet - Activation - Page 2(7)

Please enter your contact data.

Name: *

Company: *

e-Mail: *

* requested

Fingerprint

Enter your name.

First Previous Next Exit

- ⑥ Page3(7)では、お客様が購入されたソフトウェアのライセンスキーコードを”Your license key”に入力します。お客様が購入された製品のライセンスキーコードは、インストールメディアに同梱されている”ライセンスキー発行証明書”に記述されていますのでご参照ください。
[Dongle]にチェックを入れて下さい。入力後、[Next]をクリックします。

imc LICENSE Manager

Help Info

Internet - Activation - Page 3(7)

Please select the desired version.

☐ Trial version


Your license key: AAAAA AAAAA AAAAA

☐ Second activation or network single activation


☒ [Dongle:] D:

First Previous Next Exit


- ⑦ Page4(7)では imc のライセンスサーバに接続し、ライセンスの確認が行われます。
Page5 に自動的に切り替わるので十数秒程度お待ちください。




- ⑧ Page5(7)では、入力したライセンスキーで利用可能なソフトウェアのリストが表示されます。バージョンアップするライセンスについて、“Selection”列のチェックボックスにチェックマークを入れて下さい。旧バージョンのチェックボックスが表示されている場合は、そのチェックボックスもチェックマークを入れて下さい。画面右下の[Next]をクリックします。



- ⑨ Page6(7)では imc のライセンスサーバに接続し、ライセンスの認証が行われます。
Page7 へ自動的に切り替わるので認証が完了するまで 10～30 秒ほどお待ちください。



- ⑩ Page7(7)へ切り替わり、下図のように”The software has been activated successfully and can now be run”と表示されればライセンスのアクティベーション(バージョンアップ)は完了です。[Exit]をクリックして imc License Manager を終了します。



※アクティベートしたライセンスの確認方法

”imc License Manager”を起動した後、全てのアクティベートされたライセンスが[Licenses activated]に表示されますのでご参照ください。新バージョンでの起動が可能になります。

以上