



imc LICENSE Manager 更新手順書

Rev.A - 2021/06/11



機械制御計測部 〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6

機械技術課 TEL:03-3279-0771 (直通:03-3245-1104) FAX:03-3246-0645

<http://www.toyo.co.jp/car/> e-mail:imc@toyo.co.jp

内容

1.	本書について	2
1.1.	対象 OS について	2
2.	バージョンアップ後の注意事項	2
3.	imc LICENSE Manager のバージョン確認.....	3
4.	imc LINCENSE Manager の更新.....	4

改訂履歴		
改訂日	版数	改訂内容
2021/06/11	A	初版

1.本書について

本書は、imc 社製ソフトウェアのライセンス管理ソフトである imc LICENSE Manager の更新方法を説明する手順書です。【Version 4.0 Rev.3】へのアップデートを行います。

なお、以下の手順において認証済みのライセンスはそのままの状態の問題ありません。管理ソフトである imc LINCENSE Manager のみ进行操作していきます。

1.1.対象 OS について

imc LINCENSE Manager は、以下の OS を動作保証範囲としています。

- ・ Windows 8.1
- ・ Windows 10

その他の OS をお使いの方は、本書の手順によるアップデートを行わないでください。

2.バージョンアップ後の注意事項

本書手順によるアップデートの後、旧バージョンの imc FAMOS (バージョン 6.1～7.5 まで)をお使いの方に注意事項があります。

以後、新たに旧バージョンの imc FAMOS ライセンスの activation または deactivation を行う際には、**オフライン(Without Internet)の手順**をご利用ください。


3.imc LICENSE Manager のバージョン確認

以下の手順で、現在お使いの imc LINCENSE Manager のバージョン確認を行います。

- 1) Windows のスタートメニューから imc LINCENSE Manager を起動します。
メニューの[imc フォルダ > imc LINCENSE Manager]をクリックするか、検索窓で「imc LINCENSE Manager」を探してください。
- 2) 画面右上の[Info]をクリックします。



- 3) 下図のようにバージョン情報が表示されます。
既に Version 4.0 Rev.3 である方は、アップデート操作は不要です。



- 4) [OK]でバージョン情報ウィンドウを閉じて、imc LINCENSE Manager も×ボタンから終了します。

4.imc LICENSE Manager の更新

3章のバージョン確認で Version 4.0 Rev.3 ではなかった方は、以下の手順で imc LICENSE Manager を更新します。

- 1) imc LICENSE Manager Version 4.0 Rev.3 のインストーラーを入手します。

東陽テクニカ HP の以下アドレスからダウンロード可能です。

https://www.toyo.co.jp/mecha/contents/detail/imc_download_site.html


※imc FAMOS 関連→imc License Manager ライセンス管理ソフトウェアをご覧ください。

- 2) 古いバージョンの imc LICENSE Manager をアンインストールします。認証済みのライセンスはそのままの状態の問題ありません。


Windows のメニューから[設定]をクリックします。




3) [アプリ]をクリックします。




4) 「アプリと機能」の画面をスクロールして、「imc LICENSE Manager」を探します。




5) 「imc LICENSE Manager」をクリックして選択し、[アンインストール]をクリックします。




6) 追加でポップアップ表示される[アンインストール]をクリックします。




7) [はい]をクリックします。




8) 数秒～十数秒程度でアンインストールが完了します、[OK]をクリックします。




9) 下図のように「imc LICENSE Server」が表示されている方は、こちらも同様にアンインストールを行います。




10) imc LICENSE Manager(および imc LINCENSE Server)のアンインストールが完了したら、この画面を閉じます。




11) imc LICENSE Manager Version 4.0 Rev.3 のインストーラーを開き、[imcLM_Setup.exe]を実行します。




12) デフォルトの[English]を選択したまま、[OK]をクリックします。




13) デフォルト設定のまま[Next]をクリックします。



14) [Install]をクリックします。




15) 数秒～十数秒程度でインストールが完了します。Finish をクリックします。




16) ネットワークライセンスをお使いの方(手順 9 で imc LICENSE Server のアンインストールを行った方)は、続けて[imcLM_SetupServer.exe]を実行します。


ネットワークライセンスを使わない場合は、ここでアップデート手順は完了です。




17) デフォルトの[English]を選択したまま、[OK]をクリックします。




18) [Install]をクリックします。



19) 下記の画面が表示されたら、すべての imc 社製ソフトウェア(imc STUDIO, imc FAMOS など)を終了し、[Automatically close the applications]を選択して[Next]をクリックします。



20) 数秒～十数秒程度でインストールが完了します。[Finish]をクリックします。



21) 最後に、別ドキュメント「FAMOS ネットワークライセンス開始マニュアル」を参照し、「サーバー側 PC」の設定を行います。
操作は以上です。